

打印机安装操作说明



1、打印机连接配套数据线（数据线需要原配，不可窜用）

2、打印机数据线连接主机

3、按打印机按键“POWER”，蓝灯亮说明打印机起动好。

4、打开主机，进入“测量”检测完成后自动打印

备注：（无需按键“FEED”，出厂前设定好。）