

气溶胶发生器 AG-230 快速操作手册

一、喷口连接器的安装



1、准备好喷口连接器的配件；



2、将配件 2 旋开；



3、将配件 1 带有金属管的一头用力插进配件 2 中；



4、将配件 2 旋紧；



5、将配件 3 悬到配件 2 上，将配件 2 的另一个螺帽也旋紧；



6、将配件 4 和上一步组装好的仪器连接到仪器上；



7、将最后一个配件 5 卡好，固定在仪器上。喷口连接器安装结束。